Panasonic®

ステレオラジオカセットレコーダー 品番 RX-FS22

取扱説明書

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびはステレオラジオカセットレコーダーをお買い上げいただ き、まことにありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ て、販売店からお受け取りください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	B	品	番	RX-FS22
販売店名			73 ()		_
お 客 様ご相談窓口			☎ ()		_


松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町 1番4号 ☎(06)909-1021



付属品

電源コード(1)



買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。

主な仕様

■ ラジオ

受信周波数

FM:

 $76 \sim 108$ MHz (TV : 1ch \sim 3ch)

AM :

525~1629kHz

ステレオ

交流バイアス

■ テープレコーダー

トラック方式

録音方式

消去方式

マグネット消去

モニター方式

バリアブルサウンドモニター

周波数範囲 (ノーマルポジション)

60~14000Hz (EIAJ)

■共通

スピーカー 出力端子

8 cm丸形 2.7 Ω 2 個 PHONES; M3ステレオ

実用最大出力(DC 時)

2.5W + 2.5W (EIAJ)

電池持続時間

約9時間(EIAJ録音時)

約5時間30分(EIAJ音楽再生時)

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》 R14PU 使用時)

電源

電灯線:

AC100V、50/60Hz

乾電池:

DC9V(単2形乾電池6個)

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

消費電力

AC12W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $344 \times 123 \times 119 \,\text{mm} \, (EIAJ)$

質量

約1.6kg (乾電池なし) 約2.1kg(乾電池を含む)

- ・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

「切換」 つまみ "テープ/電源 **切**" 時の消費電力…約 1.1W (AC のとき)

ありませんか



長年ご使用の本機の点検を!

煙が出たり、異常なにおいや 音がする このような症状は

音が出ないことがある

正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店 に点検をご相談ください。

> RQT3717-S1 F0996L0 (D)

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内容です。

♪ 警告

もし、異常が起こったら

機器内部に金属や水、異物が入っ たら、電源プラグを抜く

- ●そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ●販売店にご相談ください。





煙や異臭、異音が出たり、落下、 破損したときは電源プラグを抜く

- ●そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ●販売店にご相談ください。





雷について

雷が鳴ったら、アンテナや機器 に触れない

●感電の恐れがあります。





雷が鳴ったら、屋外で使わない

- ●落雷の恐れがあります。
- ●使用しているときは、すぐに 機器から離れてください。



ご使用について

機器内部に金属物を入れない

- ●感電の原因になります。
- ●特にお子様にはご注意くだ さい。



水をかけたり濡らしたりしない

- ●機器が故障したり、ショート や発熱により、火災や感電の 原因になります。
- ●水が入ったときは、電源プラ グを抜き、販売店にご相談く ださい。
- ●雨天、降雪中、海岸や水辺での 使用は、特にご注意ください。

分解、改造したりしない

- ●内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。
- ●内部の点検や修理は、販売店 へご依頼ください。










小警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない

- ●傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因に なります。
- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



- ●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布
- でふいてください。 ●長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。





電源プラグは根元まで確実に差 し込む

- ●差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。
- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

●感電の原因になります。



U



コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない

●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



設置について

放熱を妨げない

●内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。本機後面の 放熱孔をふさがないよう、ご 注意ください。





油煙や湯気の当たるところや湿 気やほこりの多いところに置か ない

●電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。



不安定な場所に置かない

●機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。



異常に温度が高くなるところに 置かない

- ●機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ●夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意くだ さい。



お手入れについて

お手入れの前には、電源プラグ を抜く

●入れたままにしておくと、感電 の原因になることがあります。





企注意

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動し ない

- ●接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- ●また、引っかかったりして、け がの原因になることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち**運** ばない

●アンテナがものに引っかかっ たり、当たったりして、けが の原因になることがあります。



で使用について

ヘッドホン使用時は、音量を上 げすぎない

●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



電池について

以下のことを守り正しく取り扱う

- ●⊕ と ⊝ は正しく入れる
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ●長期間使用しないときは、取り出しておく
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ●乾電池の代用として、充電式電池を使わない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。



- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水 でよく洗い流してください。

お手入れ

■本体表面のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、あとは空ぶきをしてください。


- ・化学ぞうきんをご使用の時は、その説明をご覧ください。
- ・アルコールやシンナーは使わないでください。

■ カセットデッキ内部のお手入れ

よい音質で録音・再生するために、ときどき清掃することをおすすめします。

- ①「■/▲ 停止/取出し」を押してカセットふたを開ける。
- ② 綿棒にアルコール液またはクリーニング液をつけ、下図の (テープが触れる部分) の汚れをふき取る。

推奨品: クリーニングキット(RP-919、別売り)



故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください(参照ページ)
	雑音が多い。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。(5)
ラジオ	選局できない。	他の機器のリモコンを近くで使っていませんか。
		テレビの近くで使用していませんか。
テープ	録音できない。	テープの消去防止用のつめを折っていませんか。(7)
	雑音が多い。 音質がよくない。	カセットデッキ内部が汚れていませんか。(4) 乾電池が消耗していませんか。(5)

- 音のエチケットー


楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

雷源の進備

家庭用コンセントで使う




●長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておく ことをおすすめします。(「切換」つまみを"テープ/電源 切 " に 合わせて電源を切った状態でも、1.1Wの電力を消費しています。)


乾電池(別売り)で使う

電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。



■ 乾電池の交換時期

電源「入」時に、前面の「電源/電池」ランプが消えている(また は暗い)ときは、乾電池を6個とも交換してください。




■ヘッドホン(別売り)で聞く

音量を下げて接続する

プラグタイプ: M3 ステレオ 推奨品:ステレオヘッドホン


品番; RP-HT29, RP-HT16



FM はステレオで、AM とテレビ音声($1 \sim 3$ チャンネル)はモノラルです。


FM 放送を聞くときは、アンテナを伸ばしておいてください。

"ラジオ"にする 2 聞きたいバンドを選ぶ テレビ音声(1~3ch) 前面の「電源/電池」 を聞くときは、"FM" に合わせ ランプが点灯します。



お知らせします。

■FM ステレオ放送で雑音が多いときは 音声をモノラルにして雑音を少なくします。



「バンド」つまみを "FM" に合わせる ステレオ放送もモノラル音声になります が、雑音が減って聞きやすくなります。

通常は "FM ステレオ" に合わせておいて ください。ステレオ放送はステレオ音声で、 モノラル放送はモノラル音声で聞くことが できます。

■アンテナを調整するには

AM

ホイップアンテナの長さと向き

本機の向きを調整する

を調整する






●本機のTV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または3 チャンネルに、 FMが混信することがあります。

●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。 できるだけ窓際でお聞きください。


テープを聞く




録音する

ノーマルポジションのテープが使えます。

ラジオ放送を録音する




■AM放送を録音中雑音が多いときは



雑音(ピーという音)の少ないほう (▮または▮】)に切り換える

内蔵マイクで録音する



- 1 「■/▲ 停止/取出し」を押してテープを入れる
- 2 「切換」つまみを"テープ/電源 切 "に合わせる
- **3** 「録音」を押して録音を始める 内蔵マイクで録音しているときは、ハウリング(ピーとい う音)を防ぐため、スピーカーから音は出ません。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテープには影響ありません。
- ・録音レベルは自動で調整されます。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、家庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおすすめします。

■早送り・巻き戻しする



早送り/頭出し 巻戻し/くり返し

停止中に押す

●早送り・巻戻し中に「◀再生」を押さな いでください。

テープが回転部分に巻き込まれるおそれ があります。必ず、「■/▲ 停止/取出し」 を先に押してテープを止めてください。

■ 聞きたいところをさがす



再生中に押す

ボタンを押している間、キュルキュルと音 がします。指を離すと再生に戻ります。

フルオートストップ機能について

再生、録音中または早送り、巻戻し中にテープの端まで来ると自動 的に停止します。

テープについて

■ 本機で使用できるテープ

Normal position/TYPE I	0
High position/TYPE II	×
Metal position/TYPE IV	×

・ハイポジション、メタルポジションテープについて

本機で再生しても、特性を活かすことができなかったり、正しく 録音されないことがあります。

■ リーダーテープについて

テープの端のリーダーテープ(色の 違う部分)はあらかじめ巻き取って おいてください。



(録音されない)

■ 100分以上のテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄くのびやすいため、こき ざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回 転部分に巻き込まれることがありますので、ご注意ください。

■ エンドレステープについて

使用方法を誤るとテープが回転部分に巻き込まれます。必ず、テー プに付いている使用説明をお読みください。

■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切れたりする原因になります。

■ 録音したテープを誤って消さないために



もう一度録音するには




保管するとき次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・高温 (35℃以上) 高湿 (80%以上) のところ
- ・磁気のあるところ(スピーカーの近くやテレビの上など)

ラジオスリープを使う

ラジオを聞きながら眠りたいときなどに便利です。テープの走行が 終わると電源が切れます。希望の長さのテープをご用意ください。



- 1 放送局を選ぶ(5ページ)
- 「切換」つまみを"スリープ"に合わせる 2 音声が途切れます。
- 「■/▲ 停止/取出し」を押してカセットふたを開け、 テープを入れる
- 「◀再生」を押す

ラジオが鳴り出します。

テープの終端まで来ると、自動的にテープの走行が止まり、 電源が切れます。

著作権について

- ・放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケ テープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著 作権法により保護されています。
- ・従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲っ たり、貸したりする場合、および営利(店のBGM など)のため に使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、 その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC) の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会						
·						
本 部	(03)3502 - 6551	中部支部	(052)583 - 7590			
北海道支部	(011)221 - 5088	北陸支部	(0762)21 - 3602			
盛岡支部	(0196)52 - 3201	京都支部	(075)251 - 0134			
仙台支部	(022)264 - 2266	大阪支部	(06) 244 $- 0351$			
大宮支部	(048)643 - 5461	大阪北支部	(06) 244 $-$ 7077			
東京支部	(03)3562 - 4455	神戸支部	(078)322 - 0561			
西東京支部	(03)3232 - 8301	中国支部	(082)249 - 6362			
頭(小)・ごガー(道	(03)5286 - 1671	四国支部	(0878)21 - 9191			
立川 支部	(0425)29 - 1500	九州支部	(092)441 - 2285			
横浜支部	(045)662 - 6551	鹿児島支部	(0992)24 - 6211			
静岡支部	(054)254 - 2621	那覇支部	(098)863 - 1228			

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 作権法上、権利者に無断で使用できません。

保証とアフターサービスよくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入 をお確かめのうえ受け取り、よくお読みの後、保存してください。

保証期間-お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らな いときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ せていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造 打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センタ-

என் 0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 年中無休/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外で相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO **2** (03)3256-5444 AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

2 (06)645-8787 OSAKA NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

区 地

又

高知 ☎ (0888)66-3142 愛媛 ☎ (089)971-2144

大分 🏗 (0975)56-3815 | 天草 🕿 (0969)22-3125

札幌 🏠 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別 南 2丁目 17-7

青森 🕿 (0177)39-9712

字矢作 1-37

秋田 2 (0188)26-1600

2T目1-2

旭川 ☎(0166)31-6151 旭川市2条通 21 丁目左 1 号

青森市大字八ッ役

秋田市御所野湯本

帯広 🗗 (0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11

ᆽ

北海道地

dк. 地

函館 🕿 (0138)53-7107 函館市山の手1丁目 1-15

山形 🏞 (0236)41-8100

福島 🗢 (0243)34-1309

山形市流通センタ

福島県安達郡本宮町

横浜市港南区日野

5丁目3-16

3丁目12-2

字南ノ内 65

鳥取	7	(0857)26-9695	t

石橋町 20-1

滋賀 🕿 (0775)82-5021

京都 🏗 (075)672-9636

守山市勝部町 260

京都市南区上鳥羽

鳥取市安長 295-1 米子 🏞 (0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33

松江市西津田2丁目 10-19

香川 ಿ (0878)74-6200

徳島 🏠 (0886)98-1125

福岡 2 (092)593-9036

香川県綾歌郡

国分寺町新名663-1

徳島県板野郡北島町

鯛浜字かや 108

π

出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町 327-93

1 丁目 1-7

404-2

噩 地 ×

松江 🏗 (0852)23-1128 岡山 🏗 (086)292-1162 岡山県都窪郡 早島町矢尾807

南国市岡豊町中島

地

Ξ 地

331-1

大阪 🕿 (06)359-6225 和助山 🏗 (0734)75-1311 大阪市北区本庄西 和歌山市中島 499-1 奈良 ☎ (07435)9-2770 兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区 大和郡山市椎木町 琴ノ緒町3丁目2-6

出雲 🕿 (0853)21-3133 広島 🕿 (082)295-5011 広島市西区南観音 8 丁目 13-20

山口 🏗 (0839)89-4445 山口市大字佐山 1120-1

松山市土居田町

750-2

圏 地 区

岩手 ☎(0196)39-5120

宮城 🌣 (022)375-2512

30-3

盛岡市羽場13地割

仙台市泉区市名坂

字清水端 59-2

- 栃木 ☎ (028)632-8450 千葉 ☎ (043)251-3537 神奈川 ☎ (045)847-9720 宇都宮市中央1丁目 8-13
- 群馬 🏗 (0273)52-1217 船橋 🕿 (0473)34-5111 高崎市萩原町沖中 205-18
- 両毛 ☎ (0276)25-6870 太田市東新町 244-1
- 水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町 309-2
- つくば 🕿 (0298)55-7860 つくば市梅園 2丁目1-13
- 埼玉 🏗 (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目 4-2

- 千葉市稲毛区園生町
- 369-1 船橋市本中山6丁目
- 11-7
- ☎ (0471)63-8905 佐渡 ☎ (0259)23-2898 柏市北柏 1 丁目
 - 東京都世田谷区
- 経堂5丁目26-8
- 山梨 🏗 (0552)22-5171 上越 🕿 (0255)44-6871 甲府市下飯田2丁目 1-27

新潟 ☎ (025)286-0171 新潟市東明 1 丁目 8-14

108-1 東京 🕿 (03)5477-9780 長岡 🕿 (0258)28-2111 長岡市寺島町

両津市秋津字境

上越市大字藤野新田 字大割 353-3

春日市春日公園 308-12 3丁目48 佐賀 🏞 (0952)26-9151

- 長崎 🏗 (0958)30-1658 長崎市東町 1949-1
- 佐賀市本庄町 大字本庄 896-2
 - 熊本 🕿 (096)367-6067 12-3

大分市萩原 4 丁目 8-35 宮崎 ಿ (0985)85-6530

- 宮崎県宮崎郡清武町 下加納 366-2
 - 熊本市健軍本町

ᆽ

- 本渡市港町 18-11 康児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎
- 1 丁目 7-36 大島 🕿 (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町

10-15

部 地

松本市大字笹賀

- 石川 🏗 (0762)94-2683 長野 🏗 (0263)58-0073 岐阜 🕿 (058)323-6010 石川県石川郡 野々市町稲荷3丁目80
- 富山 🕿 (0764)32-8705 富山市寺島 1298
- 福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目 112
- 7600-7 静岡市西島 765

柏

- 名古屋市南区 西又兵衛町 3-48
- 岐阜県本巣郡北方町
- 高屋太子2丁目30 静岡 🏗 (054)287-9000 | 高山 🕿 (0577)33-0613 高山市花岡町 3丁目82
- 愛知 吞 (052)614-3136 | 三重 🕿 (0592)55-1380 久居市森町字北谷
 - 1920-3

沖 縄地

浦添市城間 4 丁目 23-11 沖縄 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。